






KATALOG CZĘŚCI




PJL

www.agro-masz.eu

AGRO[®]
MASZ

Modern Farming


Rysunek R1 | PLM0027 Pług jednobelkowy lekki 4 skibowy, odkładnice pełne, rama 100x120



LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00060	Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję
2	1	EW00061	Piktogram ostrzegawczy - Wyłącz silnik przed czynnościami obsługowymi
3	1	EW00068	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną zaczepianą
4	2	EW00066	Piktogram informacyjny - Punkt mocowania zawiesi pasowych
5	1	EW00067	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania w bliskim otoczeniu maszyny zaczepianej
6	1	EW00062	Piktogram ostrzegawczy - Nie sięgać w obszar zginiatania
7	1	EW00063	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia kończyn przez elementy robocze maszyny lub zranienia ostrymi krawędziami

Rysunek R2 PLM0027 Pług jednobelkowy lekki 4 skibowy, odkładnice pełne, rama 100x120



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL02170-03	Rama P.J.L. 4
2	1	PL02317	Mechanizm koła P.J. v17
3	4	PL02425	Kopyto z uchwytem
4	2	EW00937	Zaślepka gumowa 100x120
5	1	PL02437	Przodek P.J.L. ze stopką


Rysunek R3 PL02437 Przodek PJL ze stopką



LISTA CZĘŚCI


NR	IŁOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL02196	Zaczep dolny PJL
2	16	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
3	8	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
4	8	S16x140/8.8/O	Śruba M16x140 8.8 ocynk
5	14	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
6	7	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
7	1	PL02435	Stopka PJL
8	1	EW00004	Zawlecza z zapinką Fi10
9	1	S20x1.5x170/10.9/O	Śruba ocynk M20x1.5x170 10.9
10	1	S20x50/8.8/O	Śruba ocynk M20x50 8.8
11	1	S20x95/8.8/O	Śruba ocynk M20x95 8.8
12	1	PL02424	Wrzeciono
13	1	PL02433	Odciąg PJL
14	1	PL02306	Zaczep górny PJL
15	1	EW00391	Zatyczka plastikowa 50x50
16	4	S20x60/8.8/O	Śruba ocynk M20x60 8.8

Rysunek R4 PL02425 Kopyto z uchwytem




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01443	Kopyto prawe kompletne
2	1	PL02427	Kieszeń kompletna

Rysunek R5 PL01443 Kopyto prawe kompletne




LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01436	Kopyto prawe PJL
2	1	PL01391	Odkładnia prawa 14"
3	1	PL01431	Pierś prawa 14"
4	1	PL01429	Lemiesz prawy 14"
5	1	PL01444	Grządziel POM
6	1	PO.ET.00021	Śruba regulacji kąta
7	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
8	2	N16/10/O	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
9	2	N20/8,0/C	Nakrętka płaska M20 8,0 czarna
10	1	PO.WG.00029	Mocowanie podpory
11	1	PL00871	Płoza POL 2015
12	7	SP12x35/8.8/O	Śruba płuźna M12x35 8.8 ocynk
13	12	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
14	1	PL00342	Dłuto prawe
15	1	PO.WG.00030	Podpora deski
16	2	NS20/O	Nakrętka samokontruująca M20 ocynk
17	4	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
18	1	S12x35/8.8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
19	8	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
20	4	SP12x35/8,8/C	Śruba płuźna M12x35 8,8 czarna
21	2	PL00785	Śruba do dłuta M12x40
22	3	PL00784	Śruba do lemiesza M14x34
23	3	N14/8.8/O	Nakrętka płaska M14 8.8 ocynk
24	1	PL01563	Uchwyt zagarniacza POM
25	1	PL01223	Ścinacz prawy 2016
26	2	SZ12x35/8.8/O	Śruba zamkowa M12x35 8.8 ocynk
27	4	N12/8,8/C	Nakrętka płaska M12 8,8 czarna
28	2	SZ16x70/8.8/O	Śruba zamkowa M16x70 8.8 ocynk
29	1	S20x50/8.8/O	Śruba z łbem sześciokątnym
30	1	N20/8.8/O	Nakrętka M20 8.8 ocynk

Rysunek R6 PL02427 Kieszień kompletna



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	22	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
2	11	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
3	4	S16x80/8.8/O	Śruba ocynk M16x80 8.8
4	6	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	3	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
6	2	S12x60/8.8/O	Śruba ocynk M12x60 8.8
7	2	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
8	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
9	1	S20x70/8.8/O	Śruba ocynk M20x70 8.8
10	1	S12x70/8.8/O	Śruba ocynk M12x70 8.8
11	2	S16x170/8.8/O	Śruba ocynk M16x170 8.8
12	1	PL02319	Wzmocnienie kieszeni PJ
13	1	S16x110/8.8/O	Śruba ocynk M16x110 8.8
14	4	S16x45/8.8/O	Śruba ocynk M16x45 8.8
15	2	PL02426	Grządział blacha pionowa
16	2	PL02428	Uchwyt kieszeni
17	5	PL00660-04	Dystans 32x56
18	1	PL00660-05	Dystans 32x56


Rysunek R7 PL02317 Mechanizm koła PJL



LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PZ.EM.00003	Felga z oponą PZ40 PJ
2	2	PL01243	Podkładka łożyskowa MB09
3	2	EL00043	Nakrętka łożyskowa KM09
4	1	PL02005	Kostka z gwintem trapezowym
5	1	PL02007	Uchwyt kostki
6	1	PL01157	Korba regulacji poprzecznej
7	1	PL02008	Uchwyt korby
8	1	PL02009	Uchwyt
9	10	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
10	1	S16x110/8.8/O	Śruba M16x110 8.8 ocynk
11	5	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
12	2	S16x120/10.9/O	Śruba ocynk M16x120 10.9
13	2	EL00020	Smarownicza Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka
14	1	EL00071	Kołek sprężysty Fi8xL40
15	1	P24/O	Podkładka płaska M24 ocynk
16	1	PL02054	Piasta koła PJ
17	2	S16x60/8.8/O	Śruba ocynk M16x60 8.8
18	6	EW00387	Szpilka koła M14x1,5
19	6	EW00385	Nakrętka koła M14x1,5
20	1	PL01266	Zatyczka gumowa profilu 60x80
21	1	PL02440	Ramię mechanizmu
22	1	PL02441	Uchwyt koła

Rysunek R8 PL02054 Piasta koła PJ



LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	Pi/AP	Piasta AP
2	1	EL00018	Podkładka łożyskowa MB6
3	1	EL00019	Nakrętka łożyskowa KM6
4	1	PI/KURZ/N	Nakrętka kurzu piasty
5	1	EL00013	Smarownicza Typ A DIN 71412 - AM 6
6	2	EL00024	Łożyska kulkowe 6206-2RS (SR i AP)
7	1	EW00051	Uszczelniaacz kasetowy 62x35x10
8	1	PL02052	Oś koła kopiującego
9	1	SI00480	Dekielek zabezpieczający
10	1	NS30/O	Nakrętka samokontrująca M30 ocynk
11	1	P30/O	Podkładka płaska M30 ocynk